

Handleiding LUXWALLET SecureGuard – USB 3.0 Flashdrive Met Wachtwoord – Ingebouwde Beveiliging – Metalen Behuizing – Stijlvol Design - USB Stick – OTG

Betekenis van de indicatielampjes:

Indicatielampje Betekenis

- Rood lampje aan Start met het invoeren van het wachtwoord
- Rood lampje constant Voer het wachtwoord opnieuw in
- Blauw lampje aan Ontgrendeld
- -Blauw lampje constant Toegang tot apparatuur
- Rood en blauw lampje knipperen tegelijkertijd Sleutels zijn geldig

Instructies voor gebruik:

- Beginnend wachtwoord: 1122334

Instructies:

- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt (het rode lampje gaat branden).
- Voer het wachtwoord in (het rode en blauwe lampje knipperen tegelijkertijd, wat aangeeft dat de sleutel geldig is).
- Druk op de ontgrendeltoets om te bevestigen (het blauwe lampje gaat branden).
- Gegevensoverdracht kan worden uitgevoerd nadat de schijf op de computer is aangesloten.
- Na het loskoppelen van de computer wordt de versleutelde USB automatisch vergrendeld.
- Let op: Als de USB-schijf niet ontgrendeld is en in de computer wordt gestoken, is de ontgrendelingsmethode hetzelfde als hierboven.

Wachtwoord wijzigen:

- Nadat de USB met het initiële wachtwoord is ontgrendeld (het blauwe lampje brandt), klik je op de ontgrendeltoets (het rode en blauwe lampje knipperen eenmaal tegelijkertijd).
- Voer het nieuwe wachtwoord in dat je wilt instellen (6-15 cijfers, gebruik geen simpele combinaties zoals "123456" of "888888").
- Druk opnieuw op de ontgrendeltoets om te bevestigen (het rode en blauwe lampje knipperen tegelijkertijd).
- Voer het wachtwoord nogmaals in en druk vervolgens op de ontgrendeltoets om te bevestigen (het rode lampje gaat uit na 3 seconden en het blauwe lampje blijft branden).
- Het nieuwe wachtwoord is nu succesvol ingesteld.

Product bijzondere kenmerken:

1. Nadat de USB-stick is ontgrendeld, wordt deze automatisch vergrendeld als deze niet binnen 30 seconden op de computer wordt aangesloten.
2. Na 7 opeenvolgende verkeerde wachtwoorden knipperen de rode en blauwe lampjes snel. Als het aantal verkeerde wachtwoorden 10 bereikt, wordt de USB-stick automatisch gereset, worden de opgeslagen gegevens gewist, en wordt het wachtwoord opnieuw ingesteld (het initiële wachtwoord is 1122334). Op dat moment moet je de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt houden, het initiële wachtwoord invoeren om te ontgrendelen, en de USB-stick aansluiten op de computer. Een formatteringsbewerking is vereist om de USB-stick opnieuw te gebruiken.

Product bijzondere kenmerken:

1. Vergeet nooit het wachtwoord, zelfs de fabrikant kan je niet helpen om het wachtwoord te kraken en de gegevens te lezen. Als de gebruiker het wachtwoord vergeet, kan hij alleen de USB-stick resetten en het wachtwoord opnieuw instellen. De oorspronkelijk opgeslagen gegevens worden automatisch verwijderd en kunnen niet worden hersteld.
2. Het standaardformaat van de met sleutel versleutelde USB-stick is FAT32. Als je grote bestanden wilt kopiëren (groter dan 4GB), wordt aanbevolen de USB-stick te formatteren naar EXFAT-indeling.
3. Door het stroomverbruik van de versleutelde USB-stick in stand-bymodus, moet deze mogelijk worden aangesloten op de computer voor opladen als de stand-bytijd langer dan een week is of als het indicatielampje niet oplicht na het lang indrukken van de ontgrendelknop (het opladen duurt 1-2 uur). De schijf kan normaal worden gebruikt tijdens het opladen.
4. De lengte van het wachtwoord moet tussen 6 en 15 cijfers zijn, en opeenvolgende cijfers of enkelvoudige getallen mogen niet worden gebruikt, zoals 1234567890 of 88888888.
5. Als je vaak verkeerde wachtwoorden invoert, maak dan een back-up van je gegevens en wijzig het wachtwoord op tijd om te voorkomen dat gegevens worden beschadigd; raadpleeg de handleiding voor meer gedetailleerde bewerkingen.