

## Inleiding

### GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET PRODUCT

Versie: V1.0

Om een zo goed mogelijke gebruikerservaring te garanderen, lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

### BELANGRIJKE VERKLARING

1. Bedankt voor je aankoop van de digitale muzikspeler. Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door. Zodra je de muzikspeler gebruikt, gaan wij ervan uit dat je de handleiding gelezen hebt.
2. De inhoud in deze handleiding is gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van opstellen. Producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
3. We hebben ons best gedaan om deze handleiding correct en volledig te maken, maar kunnen niet garanderen dat er geen fouten of omissies zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in deze handleiding.
4. We volgen een strategie van voortdurende ontwikkeling. Daarom behouden wij ons het recht voor om de productinformatie in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.
5. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor verlies van gegevens, inkomsten of enige speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht de oorzaak.

## Onderdelen en Bediening

### ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

1. TF-kaartsleuf
2. Resetknop: gebruik een tandenstoker of naald om het apparaat te resetten.
3. Hoofdtelefoonaansluiting: standaard 3.5MM aansluiting
4. Display
5. Vorig nummer / Terugspoelen: kort indrukken voor vorig nummer, lang indrukken voor terugspoelen

6. Aan-/uitknop / Afspelen: lang indrukken voor aan/uit, kort indrukken voor pauze/afspelen
7. Volgend nummer / Vooruitspoelen: kort indrukken voor volgend nummer, lang indrukken voor vooruitspoelen
8. Oplaadpoort
9. Volume +
10. Volume -
11. Menuknop / Terug / M: lang indrukken opent het menu, kort indrukken keert terug naar vorige scherm
12. Luidspreker

## GEBRUIKSAANWIJZING

Aan/uit: lang indrukken om aan of uit te zetten

Lage batterij: bij een lage batterij verschijnt een melding en schakelt het apparaat automatisch uit. Herstart niet direct, maar laad eerst op.

Gebruik een oplader van 500-1000mA voor optimaal resultaat.

Aansluiten op PC: gebruik de meegeleverde USB-kabel om op te laden én data te beheren. In zowel aan- als uitgeschakelde toestand verschijnt "Verwisselbare schijf" op de computer.

TF-kaart:

- Plaats de kaart in de sleuf, deze wordt automatisch vergrendeld.
- Druk de kaart in om deze weer los te laten en uit te nemen.
- Gebruik bij voorkeur een snelle CLASS10-kaart voor soepele muziekweergave.
- Voor snellere bestandsoverdracht kun je de kaart ook via een kaartlezer gebruiken.

Muziek afspelen: kopieer muziekbestanden naar de TF-kaart, plaats deze in het apparaat en start de muziek via het muziekmenu.

## Muziek Functies

## MUZIEKFUNCTIES

Selecteer op het hoofdscherm de muziektoepassing en druk om het submenu te openen.

- Alle nummers: toont een lijst met alle ondersteunde muziekbestanden.
- Laatste afspelen: hervat muziek vanaf het laatste afspeelpunt.
- Artiesten: groepeert nummers per artiest.
- Albums: groepeert nummers per album.
- Mijn favorieten: toont jouw opgeslagen favorieten.
- Afspeellijst bijwerken: de speler kan alleen bestanden afspelen die in een bijgewerkte lijst staan.

Muziek afspelen:

- Selecteer "Alle nummers" en kies een nummer uit de lijst.
- Afspelen/pauzeren: druk tijdens afspelen om te pauzeren of hervatten.
- Vorig/volgend nummer: kort drukken voor navigatie, lang drukken voor spoelen.
- Volume: druk kort op + of - om het volume aan te passen.

Menu tijdens afspelen (lange druk op M):

- Terug naar hoofdmenu
- Variabele snelheid: -9 tot +9 snelheidsinstellingen
- Afspeelmodi: alles herhalen, willekeurig, enkel nummer, volgorde
- Bladwijzers: tot 5 bladwijzers mogelijk
- Toevoegen/verwijderen uit favorieten
- Equalizer: Normaal, Pop, Rock, Jazz, Klassiek, Dance, Country

Herhaalmodus:

- Selecteer herhaalmodus
- Druk eenmaal om startpunt te markeren (wordt blauw)
- Druk opnieuw om eindpunt te markeren (wordt groen)
- Druk nogmaals om te stoppen

## Video, Opname en FM Radio

### VIDEOFUNCTIE

- Selecteer "Video" op het hoofdscherm.
- Druk kort om het videomenu te openen.
- Selecteer een bestand om af te spelen.

### OPNAMEFUNCTIE

- Selecteer "Recorder" op het hoofdscherm.
- Start opname: kort drukken
- Tijdens opname: kort drukken om te pauzeren, M om op te slaan

#### Instellingen:

- Opnamekwaliteit: Hoog of Normaal
- Spraakgestuurde opname: aan/uit te zetten
- Opnamebestand bekijken via 'opnamedatabase'

### FM RADIO

- Sluit een hoofdtelefoon aan (deze fungeert als antenne)
- Selecteer "Radio" via hoofdmenu
- Houd M ingedrukt voor instellingen

#### Radio-opties:

- Frequentieband: regulier, Japans of Europees
- 30 voorinstelbare zenders
- Automatisch zoeken
- Lege zenders wissen

Let op: FM werkt niet op de achtergrond. Hoofdtelefoon vereist.

## E-BOOK

- Selecteer "E-book" via hoofdmenu
- Kies een tekstbestand (TXT)
- Bladeren: kort drukken op omhoog/omlaag

Instellingen:

- Automatisch bladeren: 3-30 sec
- Achtergrondkleur: zwart, wit, geel
- Spring naar pagina via nummer
- Bladwijzer toevoegen

## **E-book, Afbeeldingen en Woordenboek**

### AFBEELDINGEN

- Selecteer "Afbeelding" via hoofdmenu
- Kies een bestand om te bekijken
- M-knop kort indrukken om te sluiten

### WOORDENBOEK

- Selecteer "Woordenboek"
- Typ een Engels woord in en druk op Enter
- Je krijgt de vertaling en uitleg (Engels naar Chinees)

### INSTELLINGENMENU

Bluetooth:

- Zet Bluetooth aan
- Zoek naar apparaten (bijv. headset of speaker)
- Selecteer apparaat om te verbinden

Gepaard apparaat:

- Bekijk lijst
- Koppel of verbreek apparaten

Zoeken:

- Vereist bij eerste gebruik

Wekker:

- Stel wektijd en herhaling in
- Herhalingen: éénmalig, dagelijks of werkdagen
- Let op: wekkers verbruiken stroom, zet ze uit als ze niet nodig zijn

Taal:

- Meerdere talen beschikbaar, waaronder Nederlands en Engels

Datum & Tijd:

- Handmatig in te stellen

Helderheid:

- Instelbaar van 10-100 (standaard 90)

Schermuitschakeling:

- Altijd aan of tijd instellen (10-60 sec)

Slaapstand:

- Automatisch uitschakelen na 1-60 min (standaard 5 min)
- Niet actief bij ingeschakelde wekker

## Instellingen en Wekker

### OVERIGE FUNCTIES

#### Bericht:

- Toont software-informatie

#### Opslag:

- Geeft totale capaciteit en resterende ruimte weer

#### Fabrieksinstellingen:

- Stel alle instellingen terug naar de standaardwaarden

#### Afspeellijst bijwerken:

- Na het kopiëren van nieuwe audio-/videobestanden moet de lijst worden vernieuwd

#### Formatteren SD-kaart:

- Verwijdert alle bestanden van de kaart
- Let op: maak eerst een back-up van belangrijke gegevens

### MAPPEN

- Selecteer "Map" via hoofdmenu
- Hiermee bekijk je alle bestanden op het apparaat

#### Verwijderen:

- Houd de M-knop ingedrukt

- Kies "Ja" om geselecteerde bestanden te verwijderen

## Overige Functies en Opslag

### SPECIFICATIES

Producttype: Digitale muzikspeler

Afmetingen: 66 x 41.5 x 18 mm

Taalinstellingen: Vereenvoudigd Chinees, Engels en vier andere talen

Gewicht: ca. 34g

Display: 1.77 inch, resolutie 128x160

Bluetooth: versie 5.2

TF-kaart ondersteuning: maximaal 128GB

Oplader: 5V, 1000mA

Videoformaat: 128x160 (converter vereist)

E-bookformaat: TXT

Batterij: 3.7V Li-Polymeer

Oplaadtijd: circa 2 uur

Ondersteunde besturingssystemen:

Windows XP, Vista, Windows 8, Mac OS 10.12 of hoger

\* Audio-indicatoren zijn enkel ter referentie. Kleine afwijkingen kunnen voorkomen door verschillen in elektronische componenten.

*Voor meer informatie of ondersteuning, bezoek [www.drphone.nl](http://www.drphone.nl) of neem contact met ons op.*