

# FLM-600 Rookmachine

Nederlandse vertaling van de gebruikershandleiding

*Let op: voor een correcte werking adviseert de fabrikant het gebruik van geschikte rookvloeistof van Flash-Butrym.*

## Technische specificaties

Onderdeel	Specificatie
Model	FLM-600
Afmetingen	260 x 190 x 160 mm
Gewicht	2,5 kg
Voeding	AC 230 V / 50 Hz
Zekering	250 V / 5 A
Tankinhoud	0,3 liter
Opwarmtijd	ongeveer 8 minuten
Capaciteit	56,6 m <sup>3</sup> /min
Bediening	bedrade afstandsbediening (handmatige bediening)

## Productomschrijving

Deze handleiding bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor het juiste gebruik van de rookmachine. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies nauwkeurig op.

Het apparaat combineert een modern ontwerp met een geavanceerd besturingssysteem en een gepatenteerd zelfreinigend sproeisysteem. Dit is bedoeld om langdurig gebruik te ondersteunen.

De bediening verloopt via een analogoog signaal. Het apparaat heeft daarnaast een moderne en nette afwerking.

## Veiligheidsinstructies

- Raadpleeg vóór gebruik een gekwalificeerd persoon.

- Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact vóór onderhoud, reiniging, verplaatsing of installatie.
- Gebruik uitsluitend een voeding met de juiste specificaties.
- Gebruik geen rookvloeistoffen met onjuiste eigenschappen. Aanbevolen wordt uitsluitend geschikte FLASH-BUTRYM rookvloeistof te gebruiken.
- De behuizing kan tijdens gebruik zeer heet worden. Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen.
- Plaats het apparaat niet op locaties met onvoldoende vrije ruimte.
- Monteer het apparaat niet boven plaatsen waar mensen lopen of staan, bijvoorbeeld aan het plafond boven een doorgang.

## Bediening

1. Plaats het apparaat horizontaal op de vloer of hang het op met de meegeleverde beugel. De hellingshoek mag niet groter zijn dan 50 graden ten opzichte van de grond.
- Houd rondom het apparaat voldoende vrije ruimte. In de Engelstalige sectie wordt 40 cm genoemd; in de Poolstalige sectie 20 cm. Houd daarom bij voorkeur minimaal 40 cm vrije ruimte aan voor extra veiligheid.
  - Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en uit de buurt van vuur, brandbare stoffen en explosieve materialen.
  - Vul de tank uitsluitend met geschikte rookvloeistof.
  - Controleer vóór aansluiting of de netspanning overeenkomt met de vereiste specificaties.
  - Sluit het apparaat alleen aan op een elektrische installatie met nulleider/aarding zoals door de fabrikant voorgeschreven.
  - Sluit de voedingskabel aan op de voedingsaansluiting aan de achterzijde van het apparaat.
  - Na het inschakelen begint het apparaat op te warmen. Dit duurt enkele minuten.

## Koeling en statusindicatie

Plaats het apparaat zo dat voldoende koeling mogelijk is. Vermijd afgesloten of krappe ruimtes. Bij oververhitting kan het apparaat zichzelf automatisch uitschakelen.

Wanneer het controlelampje op de bedrade afstandsbediening knippert en de vloeistoftank blauw verlicht is, is het apparaat klaar voor gebruik. Een rode aanduiding betekent dat het apparaat nog niet gereed is.

## Vullen en gebruik

- Controleer altijd of er voldoende vloeistof in de tank aanwezig is. Gebruik het apparaat niet met een te laag vloeistofniveau, om schade te voorkomen.
- Vul de vloeistof alleen bij wanneer het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroom.
- Komt vloeistof in het binnenwerk of op elektronische onderdelen terecht, neem dan contact op met de leverancier.
- Vervoer het apparaat niet terwijl er nog vloeistof in de tank zit.

## Storingen en waarschuwingen

- Als de output merkbaar afneemt of het apparaat ongewoon veel geluid maakt, schakel het dan direct uit.
- Controleer vervolgens het vloeistofniveau in de tank.
- Controleer ook of de aanzuigslang of aanzuigpomp correct is geplaatst.
- Blijft de storing bestaan, neem dan contact op met de lokale dealer of leverancier.
- Laat een werkend apparaat nooit onbeheerd achter.
- Meng de rookvloeistof nooit met bijtende of brandbare stoffen.
- Na het uitschakelen kan het apparaat nog enkele seconden restrook uitstoten.