

Installatiehandleiding – DrPhone ProConnectX2 (Android 9)

Stap 1: Aansluiten

1. Sluit de ProConnectX2 aan via de **meegeleverde USB-kabel of USB C kabel (beide geleverd)** op de USB-poort van je auto (dezelfde poort waar je normaal je iPhone in zou steken voor CarPlay of Android).
2. De box start automatisch op zodra de auto aanstaat.

Stap 2: Eerste instelling (eenmalig)

1. Op het scherm van je auto verschijnt het Android 9 startscherm .
2. Verbind de box met internet via **4G (simkaart plaatsen)** of **WiFi hotspot van je telefoon**.

Stap 3: Draadloos CarPlay activeren

1. Zorg dat **Bluetooth en WiFi** aanstaan op je iPhone.
2. Selecteer op de box **CarPlay**.
3. Je iPhone zal de ProConnectX2 herkennen; bevestig de koppeling.
4. Vanaf nu start CarPlay automatisch draadloos zodra je de auto instapt.

Stap 4: Android Auto activeren (voor Android-telefoons)

1. Zet Bluetooth en WiFi aan op je Android-telefoon.
2. Open **Android Auto** op de box en koppel je telefoon.
3. Bevestig de verbinding op je smartphone.

Stap 5: Apps gebruiken

- Open de apps via CarPlay of Android Auto. Let op het is belangrijk dat je via de APK installer alles opnieuw installeert. In het begin geeft die namelijk foutmeldingen. Om dit op te lossen moet je verbonden zijn met internet en via APK installer alles opnieuw installeren wat je wilt installeren.
- Voor extra functies (YouTube, Netflix, navigatie-apps buiten CarPlay/Android Auto) kun je apps rechtstreeks op de box installeren via de **Play Store of APK installer**.