

## Handleiding – Hoofdsteun Telefoonhouder voor in de Auto

### Inhoud van de verpakking

- 1x Hoofdsteun telefoonhouder met geïntegreerde haak
- 

### Geschikt voor

- Geschikt voor voertuig: Tesla Model 3 / Y
  - Smartphones met breedte ca. 4,7" t/m 7" (afhankelijk van variant)
- 

### Installatie:

1. **Lokaliseer de opening/naad onder de hoofdsteun**
2. **Schuif de houder met de sleufzijde naar beneden in de naad**
3. **Duw lichtjes totdat de houder stevig vastklemt**
4. **Plaats de telefoon horizontaal in de houder**
5. **De klemmen sluiten automatisch**

### Belangrijk:

- Geen gereedschap nodig
- Geen schade aan Tesla-vegan leer
- Veilig en stabiel door de strakke pasvorm
- Past op Tesla Model 3 en Model Y

**Let op:** Dit model wordt niet aan hoofdsteunstangen bevestigd; het ontwerp maakt gebruik van de strakke aansluiting van het Tesla-interieur voor een stevige grip.

### Advies voor gebruik:

Gebruik tijdens stilstand of voor entertainment van achterpassagiers. Zorg dat het beeldscherm de bestuurder nooit afleidt.

---

### Gebruik

#### Telefoon plaatsen

1. Plaats de telefoon horizontaal tussen de klemmen.
2. Laat de telefoon langzaam zakken in de houder.
3. De gravity-klem sluit automatisch onder het gewicht van de telefoon.
4. Pas indien nodig de kijkhoek aan.

*Tip: ideaal voor video's, navigatie of entertainment tijdens lange ritten.*

### **Gebruik van de haak**

- Hang een tas, koptelefoon, kabel, jas of paraplu aan de onderste haak.
- Maximaal aanbevolen draaggewicht: tot 2 kg (aanbevolen 1 kg tijdens het rijden).

*Let op: hang geen zware boodschappentassen om schade aan de houder of hoofdsteun te voorkomen.*

---

### **Onderhoud**

- Maak schoon met een zachte vochtige doek.
  - Niet reinigen met agressieve schoonmaakmiddelen.
- 

### **Veiligheidsinstructies**

- Gebruik alleen wanneer het scherm niet afleidt van het rijden (voor passagiers).
  - Controleer regelmatig of de houder nog stevig vastzit.
  - Beschadigde onderdelen direct vervangen.
- 

### **Problemen & Oplossingen**

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
Houder wiebelt	Controleer of hij stevig om de stangen geklemd zit
Telefoon zakt niet goed vast	Controleer of de telefoon in het midden geplaatst wordt
Haak beweegt mee	Zorg dat de houder horizontaal staat en juist geklemd is