

SP09 Bluetooth Autoluidspreker – Nederlandse Handleiding

Bedankt voor uw aankoop

Bedankt voor het aanschaffen van de SP09 Bluetooth handsfree autoluidspreker. Deze handleiding helpt u bij het installeren en gebruiken van het apparaat.

Onderdelen

- A. Opnemen/Ophangen-knop
- B. Statuslampje
- C. Volumeregeling (+ / -)
- D. Microfoon
- E. Aan/uit-schakelaar
- F. Micro-USB laadpoort
- G. Zonneklepclip
- H. Luidspreker

Eerste ingebruikname

1. Laad het apparaat ongeveer 2 uur volledig op.
2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.
3. Zet de SP09 aan met de aan/uit-schakelaar.
4. Zoek op uw telefoon naar het Bluetooth-apparaat 'SP09'.
5. Selecteer SP09 en voer indien gevraagd de code 0000 in.
6. Na succesvolle koppeling hoort u een melding en knippert het lampje blauw.

Automatisch verbinden

Na de eerste koppeling maakt de SP09 automatisch verbinding met de laatst gekoppelde telefoon zodra Bluetooth op die telefoon is ingeschakeld. Het apparaat kan maximaal 8 telefoons onthouden.

Twee telefoons koppelen

De SP09 ondersteunt gelijktijdige verbinding met twee telefoons. Koppel eerst telefoon 1. Schakel daarna Bluetooth op telefoon 1 uit en koppel telefoon 2. Schakel vervolgens Bluetooth op telefoon 1 weer in zodat beide apparaten verbonden worden.

Basisbediening

Volume aanpassen

Houd de + of - knop ingedrukt om het volume te verhogen of verlagen.

Oproepen beantwoorden

Druk eenmaal op de opnameknop om een inkomend gesprek te beantwoorden.

Oproep weigeren

Houd de opnameknop ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren.

Oproep beëindigen

Druk tijdens een gesprek eenmaal op de opnameknop.

Laatst gekozen nummer opnieuw bellen

Druk tweemaal op de opnameknop wanneer het apparaat stand-by staat.

Audio wisselen tussen telefoon en luidspreker

Houd de opnameknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om te wisselen tussen de telefoon en de SP09-luidspreker.

Muziek bedienen

Druk op de opnameknop om muziek af te spelen of te pauzeren. Gebruik + of - om naar het volgende of vorige nummer te gaan.

Siri activeren (iPhone)

Houd de opnameknop ingedrukt om Siri te starten.

Automatische slaapstand

Wanneer er gedurende 5 minuten geen Bluetooth-verbinding actief is, schakelt de SP09 automatisch naar slaapstand. Bij beweging of trillingen kan het apparaat automatisch weer ontwaken.

Technische specificaties

Bluetooth-versie: 5.4 + EDR

Bereik: maximaal 10 meter

Ondersteunde profielen: HFP, HSP, A2DP

Frequentie: 2,4 GHz – 2,48 GHz

Accu: 3,7V / 550 mAh

Laadtijd: circa 2 uur

Gesprekstijd: tot 10 uur

Stand-bytijd: tot 500 uur

Afmetingen: 100 x 60 x 21 mm

Gewicht: 57 gram

Veiligheidsinstructies

- Bewaar het apparaat uitgeschakeld wanneer het niet wordt gebruikt.
- Vermijd temperaturen boven 45°C en onder -10°C.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.
- Gebruik uitsluitend geschikte USB-laders.