

# DrPhone Smart Ring

## Complete Gebruikershandleiding & Ringmaatgids



# DrPhone RingSense Smart Ring – Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met je DrPhone RingSense Smart Ring! Deze handleiding helpt je om optimaal gebruik te maken van je smart ring en bevat belangrijke informatie over functionaliteiten, instellingen en onderhoud.

## **Inhoud van de verpakking:**

- DrPhone RingSense Smart Ring
- Oplaadstation
- USB-oplaadkabel
- Gebruikershandleiding

## **Belangrijke Waarschuwingen:**

- **Waterdichtheid:** De RingSense is 5ATM waterdicht & IP67. Geschikt voor dagelijks gebruik zoals handen wassen en lichte regen, maar niet voor zwemmen of douchen.
- **Opladen:** Gebruik alleen een oplader van 5V 1A of minder. Snelladers kunnen schade veroorzaken.
- **Maatcontrole:** Zorg voor de juiste ringmaat. Zie de methodes verderop in deze handleiding.

## **Eerste gebruik:**

1. Plaats de ring op het oplaadstation en sluit deze aan op een 5V 1A stroombron. Laad hem volledig op voor eerste gebruik.
2. Download de QRing app uit de App Store of Google Play Store.
3. Open de QRing app, schakel Bluetooth in en volg de instructies in de app om de ring te koppelen.
4. Draag de ring strak maar comfortabel voor optimale metingen.

## Ringmaatgids – Vind de juiste ringmaat

EU Maat	US Maat	Binnendiameter (mm)
44	3.0	14.0
45	3.25	14.3
46	3.75	14.7
47	4.0	15.0
48	4.5	15.3
49	4.75	15.6
50	5.25	15.9
51	5.5	16.2
52	6.0	16.5
53	6.25	16.9
54	7.0	17.2
55	7.25	17.5
56	7.5	17.8
57	8.0	18.1
58	8.25	18.5
59	8.75	18.8
60	9.0	19.1
61	9.5	19.4
62	10.0	19.7
63	10.25	20.1
64	10.5	20.4
65	11.0	20.7
66	11.5	21.0
67	11.75	21.3
68	12.25	21.6
69	12.5	22.0
70	13.0	22.3

### Hoe meet je je ringmaat?

1. **Bestaande ring:** Meet de binnendiameter van een ring die goed past.
2. **Touwtje of strook:** Wikkel een dun touwtje om je vinger, markeer het punt waar het overlapt en meet de lengte in mm.
3. Vergelijk de gemeten diameter met de tabel hierboven.
4. Print de cirkels hieronder op 100% schaal en plaats je ring over de cirkels tot je de juiste maat vindt.
5. Kies bij twijfel een halve maat groter voor comfort.

## Printbare ringmaatmeter

