

# DrPhone BH1

Draadloze Bluetooth 5.0 koptelefoon - Wit/Goud



<b>Model</b>	BH1
<b>Kleur</b>	Wit/Goud
<b>Gebruik</b>	Dagelijks gebruik
<b>Functies</b>	Bluetooth 5.0, FM-radio, Micro SD tot 16 GB, AUX
<b>Batterij</b>	Tot 7 uur audio, tot 8 uur gesprekstijd, tot 120 uur standby

Nederlandse gebruikershandleiding

# 1. Veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding vóór gebruik. Bewaar de handleiding voor later gebruik.

- Gebruik de koptelefoon niet in situaties waarin omgevingsgeluid belangrijk is, zoals in het verkeer.
- Stel het volume niet langdurig te hoog in om gehoorschade te voorkomen.
- Gebruik het product niet in de buurt van water. De koptelefoon is niet waterbestendig en heeft IP00 als IP-certificering.
- Laat kinderen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Demonteer, open of repareer de koptelefoon niet zelf.

**Opladwaarschuwing: laad uitsluitend op via USB met een adapter van maximaal 5V 1A. Gebruik geen snellader, geen laptop-snellader en geen USB-C PD/QC snellaadadapter.**

## 2. In de verpakking

- DrPhone BH1 draadloze Bluetooth koptelefoon
- DrPhone verpakking
- USB-oplaadkabel, indien meegeleverd
- Handleiding, indien meegeleverd

Controleer de inhoud direct na ontvangst. Ontbreekt er iets of is het product beschadigd, gebruik het product dan niet en neem contact op met de verkoper.

## 3. Productoverzicht

- Aan/uit-knop
- Volume + / volgende
- Volume - / vorige
- Play / pauze
- 3.5 mm AUX-aansluiting
- USB-laadpoort
- Micro SD-slot
- Ingebouwde microfoon in de oorschelp
- Verstelbare hoofdband en inklapbaar ontwerp

## 4. Opladen

- Zet de koptelefoon uit voordat je deze oplaadt.
- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de laadpoort van de koptelefoon.
- Sluit de andere kant aan op een USB-adapter van maximaal 5V 1A.
- Gebruik geen snellader. Een te krachtige adapter kan de batterij of elektronica beschadigen.
- Koppel de laadkabel los zodra het opladen is voltooid.

Gebruik alleen een schone, droge laadomgeving. Laad de koptelefoon niet op in vochtige ruimtes.

## 5. Bluetooth koppelen

- Zet de koptelefoon aan.
- Activeer Bluetooth op je smartphone, tablet, laptop of computer.
- Zoek naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
- Selecteer DrPhone BH1 of de weergegeven apparaatnaam van de koptelefoon.
- Na succesvolle koppeling kun je draadloos audio afspelen.

Het draadloze bereik is tot 10 meter, afhankelijk van muren, obstakels en andere draadloze signalen.

## 6. Audio afspelen via AUX

- Sluit een 3.5 mm AUX-kabel aan op de AUX-aansluiting van de koptelefoon.
- Sluit de andere kant van de kabel aan op je telefoon, laptop, tablet of ander audioapparaat met AUX-uitgang.
- Start audio op het aangesloten apparaat.

Bij bekabeld gebruik kunnen sommige Bluetooth-bedieningsfuncties beperkt of niet beschikbaar zijn. Dit hangt af van het aangesloten apparaat.

## 7. Audio afspelen via Micro SD-kaart

- Gebruik een Micro SD-kaart van maximaal 16 GB.
- Plaats de Micro SD-kaart voorzichtig in het Micro SD-slot.
- Schakel naar de Micro SD-modus via de bediening op de koptelefoon.
- Gebruik play/pauze en vorige/volgende om de audio te bedienen.

Gebruik gangbare audiobestanden. De compatibiliteit kan afhangen van het bestandsformaat en de indeling van de geheugenkaart.

## 8. FM-radio gebruiken

- Zet de koptelefoon aan.
- Schakel naar FM-radio via de bediening op de koptelefoon.
- Start, indien beschikbaar, het automatisch zoeken naar zenders.
- Gebruik vorige/volgende om tussen gevonden zenders te wisselen.

De ontvangstkwaliteit van FM-radio hangt af van je locatie, omgeving en signaalsterkte.

## 9. Handsfree bellen

- Koppel de koptelefoon via Bluetooth met je telefoon.
- Bij een inkomende oproep kun je de oproep aannemen via de bedieningsknop op de koptelefoon.
- Spreek richting de oorschelp waarin de microfoon is ingebouwd.
- Gebruik een normaal spreekvolume en vermijd harde achtergrondgeluiden waar mogelijk.

De microfoon is bedoeld voor dagelijks handsfree gebruik. De gesprekskwaliteit kan afhangen van omgeving, telefoon en Bluetooth-verbinding.

## 10. Onderhoud en opslag

- Maak de koptelefoon schoon met een droge, zachte doek.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of oplosmiddelen.
- Bewaar de koptelefoon droog en stofvrij.
- Vermijd direct zonlicht, hitte en vocht.
- Vouw de koptelefoon voorzichtig in en forceer de scharnieren niet.

## 11. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oplossing
Geen Bluetooth-verbinding	Zet Bluetooth uit en opnieuw aan. Verwijder de koptelefoon uit de Bluetooth-lijst en koppel opnieuw aan.
Geen audio	Controleer volume op koptelefoon en apparaat. Controleer of de juiste modus is geselecteerd.

Slechte FM-ontvangst	Probeer een andere locatie en zoek zenders opnieuw.
Micro SD werkt niet	Controleer of de kaart maximaal 16 GB is en gangbare audiobestanden bevat.
Laadt niet op	Gebruik een USB-adapter van maximaal 5V 1A. Controleer kabel en laadpoort.
Korte batterijduur	Laad volledig op en vermijd langdurig maximaal volume.

## 12. Specificaties

<b>Merk</b>	DrPhone
<b>Model</b>	BH1
<b>Type</b>	Draadloze Bluetooth koptelefoon
<b>Kleur</b>	Wit/Goud
<b>Bluetooth-versie</b>	Bluetooth 5.0
<b>Draadloos bereik</b>	Tot 10 meter
<b>Gebruiksmogelijkheden</b>	Bluetooth, FM-radio, Micro SD tot 16 GB en AUX
<b>Microfoon</b>	Ja, ingebouwd in de oorschelp
<b>Speelduur audio</b>	Tot 7 uur
<b>Gesprekstijd</b>	Tot 8 uur
<b>Standby-tijd</b>	Tot 120 uur
<b>Voeding</b>	Oplaadbare ingebouwde batterij
<b>Opladen</b>	USB, maximaal 5V 1A adapter; geen snellader
<b>Productgewicht</b>	160 gram
<b>Frequentiebereik audio</b>	20 Hz - 20.000 Hz
<b>Weerstand</b>	32Ω
<b>Waterbestendig</b>	Nee
<b>IP-certificering</b>	IP00
<b>Noise cancelling</b>	Nee
<b>CE-markering</b>	Zichtbaar

## 13. Conformiteit en productinformatie

Dit product is voorzien van een zichtbare CE-markering. Bewaar aankoopbewijs, handleiding en eventuele conformiteitsdocumentatie voor later gebruik.

Voor radioapparatuur die bewust radiogolven uitzendt, moet de handleiding informatie bevatten over de gebruikte frequentieband(en) en het maximale radiofrequentievermogen. Vul de exacte waarde hieronder alleen in op basis van het testrapport of de conformiteitsdocumentatie van de fabrikant.

- Bluetooth frequentieband: 2.402 - 2.480 GHz
- Maximaal radiofrequentievermogen: invullen op basis van fabrikantdocumentatie / testrapport

**Let op: de waarde voor maximaal radiofrequentievermogen is niet aangeleverd en mag niet worden verzonden.**

## 14. Fabrikant / verantwoordelijke marktdeelnemer

Fabrikant: ElectronicWorks BV

Adres: Homerusplein 1, 1363ZS Almere, Nederland

E-mail: Info@drphone.nl

Documentversie: 1.0 - Nederlands - DrPhone BH1