

Handleiding voor DrPhone PBM5 4-in-1 20.000mAh Powerbank

Inhoud van de verpakking:

- DrPhone PBM5 4-in-1 powerbank (20.000mAh)
 - Geïntegreerde kabels: USB, Lightning, Type-C, Micro USB
 - Gebruikershandleiding
-

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

- **Lees deze handleiding zorgvuldig door** voordat je de powerbank gebruikt.
 - **Laad de powerbank volledig op** voordat je hem voor het eerst gebruikt.
 - **Gebruik geen beschadigde kabels** of opladers met de powerbank.
 - **Bewaar de powerbank op een koele, droge plek** en vermijd contact met water of extreme hitte.
 - **Gebruik de powerbank alleen voor compatibele apparaten.**
 - **Voorkom overmatige belasting:** Het gebruik van alle poorten tegelijk kan de prestaties beïnvloeden.
-

2. Specificaties

- **Capaciteit:** 20.000mAh
 - **Ingangen:** 2x USB (5V/2A)
 - **Uitgangen:** USB, Lightning, Type-C, Micro USB
 - **LED-display:** Toont batterijpercentage
 - **LED-lampje:** Voor zaklampfunctie
 - **Kleur:** Zwart
-

3. Het opladen van de powerbank

1. **Verbind de powerbank met een oplader:** Je kunt de input van de powerbank gebruiken om je powerbank op te laden. Gebruik geen snelladers maar laders met de volgende specificaties (5V/2A).
 2. **Oplaadstatus controleren:** Het LED-display toont het percentage van de batterijcapaciteit. Wanneer het 100% aangeeft, is de powerbank volledig opgeladen.
 3. **Oplaadtijd:** De powerbank heeft ongeveer 6-8 uur nodig om volledig op te laden, afhankelijk van de gebruikte oplader.
-

4. Het opladen van apparaten met de powerbank

1. **Kies de juiste kabel:** Gebruik een van de ingebouwde kabels (USB, Lightning, Type-C, Micro USB) voor jouw apparaat.

- **USB/Type-C:** Voor Android-toestellen, tablets, en andere USB-C apparaten.
 - **Lightning:** Voor iPhones en andere Apple-apparaten.
 - **Micro USB:** Voor oudere Android-toestellen en accessoires.
2. **Sluit het apparaat aan:** Verbind je apparaat met de juiste kabel aan de powerbank.
 3. **Powerbank inschakelen:** De powerbank zal automatisch beginnen met het opladen van het apparaat zodra het is aangesloten. Als het opladen niet begint, druk dan kort op de aan/uit-knop.
 4. **Batterijstatus controleren:** Het LED-display toont het huidige batterijpercentage van de powerbank tijdens gebruik.
-

5. LED-zaklamp gebruiken

1. **Inschakelen:** Hou de zijkant ingedrukt voor aantal sec om het LED-lampje te activeren.
 2. **Uitschakelen:** Doe hetzelfde als bij het inschakelen.
-

6. Onderhoud en gebruikstips

- **Regelmatig opladen:** Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad de powerbank elke 3 maanden op als je hem niet vaak gebruikt.
 - **Vermijd volledig ontladen:** Probeer te voorkomen dat de batterijcapaciteit helemaal naar 0% daalt.
 - **Vermijd extreme temperaturen:** Gebruik en bewaar de powerbank bij temperaturen tussen 0°C en 45°C.
-

7. Probleemoplossing

- **Powerbank laadt niet op:**
 - Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten en niet beschadigd is.
 - Zorg ervoor dat de oplader werkt en geschikt is voor 5V/2A.
 - **Apparaat laadt niet op:**
 - Controleer of je het juiste type kabel gebruikt.
 - Probeer een ander apparaat op te laden om te zien of de powerbank functioneert.
 - **LED-display werkt niet:**
 - Laad de powerbank op en controleer of het display weer aan gaat.
-

8. Garantie en ondersteuning

De DrPhone PBM5 powerbank komt met een fabrieksgarantie van 12 maanden. Neem contact op met de klantenservice voor vragen of problemen met je product.

Bedankt voor je aankoop van de DrPhone PBM5 4-in-1 powerbank.